

CASKA®

卡仕达·

鏡IX

系列

高清 录像仪

一路随行，风景无限

# 使用&安装说明书

适用型号：A4



版权归本公司所有，翻版必究。

未经本公司书面许可，不得对本书的任何部分进行影印、再版或翻译。

本公司保有随时对产品和硬件进行更新的权利。

## 声 明

- 一、欢迎使用我公司记录仪系列产品。
  - 二、我公司保留对此〈使用手册〉的最终解释权。
  - 三、此手册的内容、本公司拥有随时修改之权利、恕不另行通知。
  - 四、请先详读本手册之操作说明与指示、并只使用原厂所提供的配件，以免造成无法预估的损坏。如果您未依照正确的程序使用本系统或连接不兼容的配件，此行为将违反本机保修条款并使保修自动失效，甚至可能危害您个人的安全。
  - 五、我公司力求本手册的内容正确无误，但也难免有文字上的错误，请以实际产品本身为准。
  - 六、本手册的图片仅供参考，请以实物为准。
- 备注:主机功能和硬件在不断的更新，本手册只提供基本功能的参考说明，如产品功能更新或硬件更新，本公司不再另行通知。任何与本手册不符的地方，请以实际产品本身为准。

---

扫码下载  
使用说明书



扫码查看  
安装资料



# 1、产品简介

本产品是一款具备高清拍照、摄像、双录、录音、重力感应、停车监控等多功能的行车记录仪，支持1080P真正全高清摄像，夜视效果清晰，主要用于车载录像。使用前请仔细阅读本说明书并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

关机状态下长按3秒开机，开机状态下长按3秒关机；  
在待机模式下，短按电源键熄屏，再次按电源键或者  
按短按其他按键亮屏。

## ● 菜单键/模式键

- 1、在录像待机模式下短按，进入录像菜单和系统菜单设置，在拍照模式下短按按键，进入拍照菜单和系统菜单设置，在文件回放模式下短按，进入文件删除。
- 2、在录像待机模式下，长按进入拍照模式，再次长按进入文件回放模式，再次长按返回录像待机模式。
- 3、录像模式下，长按菜单键对当前录制视频进行加锁保护。

## ● 上翻键

在菜单设置和文件选择时，点按向上选择；在录像模式下，点按切换前后摄像头预览模式。

## ● 下翻键

在菜单设置和文件选择时，点按向下选择；在录像状态和待机状态下短按下翻键快速打开和关闭麦克风；长按时，快速打开和关闭停车守卫功能。

## ● 复位键

当机器因为意外操作不能正常工作时，点按复位键强制复位。

## 2、产品功能

### ● 录像

插入高速TF卡接入专用车充开机，本机上首次使用当前TF卡时，需手动进行格式化操作，避免因内存卡文件系统属性不一造成录像异常。

机器自动录像，录像指示图标闪烁，短按确认键停止录像。

### ● 拍照

在录像待机模式下长按菜单键进入拍照模式，短按确认键拍照并自动保存。

### ● 文件回放

在录像待机模式下长按两下菜单键进入文件回放模式，按上下键选择文件，按确认键播放文件；在播放状态下短按确认键暂停播放，短按上下键可以进行快进/快退。

### ● USB连接

USB数据线插入电脑时会出现三个选项：

1. 储存器：可在电脑进行文件的回放，拷贝，删除等操作；
2. 摄像头：可将机器用做网络摄像头，进行视频聊天；
3. 录像：进入正常录像模式。

### ● 重力感应

当汽车受到外力撞击时，行车记录仪会自动加锁保存当前录像且不会被覆盖，此时行车记录仪的显示屏中间会出现一把锁的标记。

## ● SOS功能

在正常录像状态时，长按菜单键一键加锁保存当前录制文件且不被覆盖，此时行车记录仪的显示屏中间会出现一把锁的标记。

## ● 停车守卫

在机器关机状态且无外置电源输入前提下，当机器检测到震动时，机器自动开机并录像，并对当前文件进行保护，在20秒内无操作的情况下会自动关机。

## ● 倒车影像

当机器接入后拉摄像头时，在汽车挂入倒档后会自动切换全屏显示后拉摄像头的影像。

## ● 循环录像

本产品可以循环覆盖录像且不漏秒，可在录像菜单里设置循环的方式，如设置为1分钟，则每1分钟保存一段录像，当卡录满时根据先进先出的原则，对未保护的文件进行覆盖。

## ● 运动检测

在待机模式下，当菜单选项“移动侦测”设置为开，摄像头会自动捕捉移动物体，自动录像，在物体没有移动的情况下，10秒后会自动停止录像。默认是关闭状态。

## ● 录影音频

关闭和打开录像音频。

## ● 重力感应

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定

事故发生时的当前影像数据，同时显示屏中间显示锁的图标，被锁定的影像不会被循环覆盖。

## ● 电池充电

插外接电源时显示屏右上角出现充电图标，表示在对电池充电。

## ● 定时关屏

可以自动关闭显示屏，使本产品 in 极低的功耗下工作；在系统菜单的“定时关屏”里有“关、30秒、20秒、10秒”四种模式可选，选“10秒”表示开机10秒后进入省电模式,关闭显示屏。默认是关闭状态。

## 3、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

**【注意】** 请使用高速TF卡（Class6以上），容量不小于8G，TF卡最大支持32GB。

3.将记录仪固定于汽车原倒车后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中。

5.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

6.用专用车充与记录仪电源接口连接起来。

**【注意】** 布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

**【注意】**当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。

## 4、产品基本规格参数

CPU	MSC8328P
显示屏	4.3寸
录像视频格式	AVI
摄像头	高清无光夜视
双录	支持选配
G-sonser	支持选配
照片分辨率	12M
照片格式	JPG
储存卡类型	TF卡
储存卡容量	最大支持32G
USB接口	USB2.0
电源接口	USB2.0 DC5V 2A
频率	50HZ/60HZ
电池	3.7V 聚合物/锂电池
工作电流	700mA
麦克风/喇叭	内置

注：规格参数可能因升级，更新等原因而变更，以实物为准

## 5、注意事项

- 1.请使用本公司所配专用适配器，使用不合格的适配器会对产品产生危害，甚至烧坏产品。
- 2.请不要在潮湿或高温环境下使用本产品。
- 3.请保持镜头的洁净，以免影响摄像效果。
- 4.为了保障您的合法权益，请勿擅自拆卸本产品。
- 5.请严格遵守国家相关法律，不得将此产品用于非法用途，否则后果自负。